


**THEOFILS  
18144 BILBAO**


**OBS!**  
**Lägg till 40 mm**  
**frigång i ovkant för**  
**kärl och lock.**



USE CROSS RECESSED SCREWDRIVER

**THEOFILS  
18145 BILBAO**

**OBS!**  
**Lägg till 40 mm**  
**frigång i ovkant för**  
**kärl och lock.**



USE CROSS RECESSED SCREWDRIVER